

STAPLES

computer room quartz wall clock
instruction manual

horloge murale à quartz pour salle
d'ordinateurs
mode d'emploi

reloj de cuarzo para salas de
informática
manual de empleo

#18379

English



BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ,
UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
Save these instructions for future reference.

FOR INDOOR USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Remove the battery when the clock is not in use for extended periods of time.
- Do not subject the clock to violent shocks, extreme temperatures, or direct sunlight.
- Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

To Operate

- Insert one "AA" size battery, observing the proper polarity (+/-) as indicated inside the battery compartment.
WARNING: Failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage.
- To set the time, rotate the knob on the back of the clock movement.
NOTE: This clock should maintain accurate timekeeping to within a few minutes a year. Should the timekeeping become erratic, replace the battery as this is an indication of a weak or depleted battery.

Battery Handling and Usage

- Follow the battery manufacturer's safety and usage instructions.
- Keep batteries away from children and pets.
- Remove spent or discharged batteries from the product. Remove the batteries when the product will not be used for extended periods of time.
- Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources.
- Battery Disposal: Spent or discharged batteries must be properly disposed of and recycled in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority.

1

English

LIMITED WARRANTY

This item is warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the original date of purchase under normal conditions of household use. Within the warranty period, we will repair/replace the product, at our option, at the place of purchase upon presentation of sales receipt or other proof of purchase. This warranty extends only to the original retail purchaser, and excludes any damage to the product resulting from accident or misuse.

The above warranty is complete and exclusive. The warrantor expressly disclaims liability for any special, incidental, indirect, or consequential damages in connection with the purchase or use of this product or costs over the original purchase price.

Any implied warranties arising by operation of law shall be limited in duration to the term of this warranty.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary by jurisdiction. This warranty is valid only within the United States of America (USA) and Canada.

We're here to help!

Have technical questions?

Call our Product Support experts
during weekday business hours:
1-800-425-0049

Nous sommes là pour vous aider !

Questions techniques ?

Appelez nos spécialistes de soutien
au produit pendant les heures ouvrables
de la semaine au : 1-800-425-0049

¡Estamos para ayudarle!

¿Tiene preguntas técnicas?

Llame a los expertos de nuestro
Departamento de Soporte de
Productos en horas y días hábiles al:
1-800-425-0049

www.product-support-staples.com

#18379

2

Français



AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LIRE TOUTES LES
INSTRUCTIONS, LES COMPRENDRE ET LES SUIVRE.
Conserver ces instructions pour référence ultérieure.

RÉSERVÉ À UN USAGE INTÉRIEUR

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Enlever la pile lorsque vous n'utilisez pas l'horloge pendant une période de temps prolongée.
- Ne pas soumettre l'horloge à des chocs violents, des températures extrêmes ou aux rayons du soleil.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE

Mode d'emploi

- Insérer une pile AA en respectant la polarité (+/-) indiquée à l'intérieur du compartiment à pile.
AVERTISSEMENT : Ne pas respecter la polarité des piles peut causer des blessures corporelles et des dommages matériels.
- Pour régler l'heure, tourner le bouton situé au dos de l'horloge.
REMARQUE : Cette horloge devrait donner l'heure juste à quelques minutes près par an. Si l'horloge ne reste pas à l'heure, remplacer la pile car cela indique qu'elle est faible ou usée.

Précautions d'emploi des piles

- Suivre attentivement les consignes de sécurité et d'utilisation fournies par le fabricant des piles.
- Tenir le produit hors de la portée des enfants et des animaux.
- Retirer les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées ou déchargées. Enlever les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période de temps prolongée.
- Ne jamais jeter les piles au feu. Ne pas exposer les piles aux flammes ou autres sources de chaleur.
- Élimination des piles : Les piles usées ou déchargées doivent être jetées de façon appropriée et recyclées conformément aux lois en vigueur. Pour des renseignements plus détaillés à ce sujet, veuillez communiquer avec les autorités chargées de l'élimination des déchets solides de votre localité.

3

Français

GARANTIE LIMITÉE

Cet article est garanti d'être sans défaut de matériel ou de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale et dans des conditions d'utilisation normales. Pendant cette période de garantie, nous réparerons/ remplacerons cet article ou vous rembourserons, à notre discrétion, au lieu d'achat et sur présentation du reçu de caisse ou d'une autre preuve d'achat. Seul le premier acheteur peut bénéficier de cette garantie, laquelle exclut tout dommage matériel résultant d'un accident ou d'une mauvaise utilisation.

La garantie ci-dessus est totale et exclusive. Le garant se dégage de toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires, directs ou indirects relatifs à l'achat ou à l'utilisation de ce produit ou à tous frais excédant le prix d'achat original.

La durée de toute autre garantie implicite par effet de la loi ne peut dépasser celle de la présente garantie.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez bénéficier de droits supplémentaires selon la juridiction. Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis d'Amérique (É.-U.) et qu'au Canada.

We're here to help!

Have technical questions?

Call our Product Support experts
during weekday business hours:
1-800-425-0049

Nous sommes là pour vous aider !

Questions techniques ?

Appelez nos spécialistes de soutien
au produit pendant les heures ouvrables
de la semaine au : 1-800-425-0049

¡Estamos para ayudarle!

¿Tiene preguntas técnicas?

Llame a los expertos de nuestro
Departamento de Soporte de
Productos en horas y días hábiles al:
1-800-425-0049

www.product-support-staples.com

N°18379

4

Español



LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y FAMILIARÍCESE CON ELLAS
ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
Guarde estas instrucciones para usarlas como referencia
en el futuro.

PARA USO INTERIOR EXCLUSIVAMENTE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Quite la pila del producto cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo.
- No exponga el reloj a golpes violentos, temperaturas extremas o rayos solares.
- No lo use en exteriores.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS COMO
REFERENCIA EN EL FUTURO

Operación

- Ponga una pila de tamaño "AA", con la polaridad en la dirección correcta (+/-) como se indica en el compartimiento de la pila.
ADVERTENCIA: Si no se alinea correctamente la polaridad de la pila podría producirse un accidente o un daño.
- Gire la perilla al dorso del reloj para poner la hora.
NOTA: el reloj debería llevar la hora con un margen de exactitud anual de unos cuantos minutos. Si el reloj funciona erráticamente, esto podría ser el resultado de una pila gastada.

Cuidado y uso de las pilas

- Siga las indicaciones y precauciones recomendadas por el fabricante de la pila.
- Mantenga las pilas lejos del alcance de niños y de animales domésticos.
- Quite las pilas que estén gastadas o descargadas. Quite las pilas del producto cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo.
- No tire nunca una pila al fuego. No exponga las pilas al fuego o a fuentes de calor.
- Eliminación de las pilas: las pilas gastadas o descargadas deberán eliminarse y reciclarse de la manera adecuada conforme a las leyes aplicables. Comuníquese con el organismo local de residuos sólidos para obtener mayor información al respecto.

5

Español

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este artículo estará libre de defectos de material o de mano de obra durante un periodo de un año a partir de la fecha original de compra en las condiciones normales de uso doméstico para las que está indicado. Durante el periodo de la garantía, se reparará/reemplazará el producto o se reembolsará su dinero, a nuestra discreción, en el punto de compra con la presentación del recibo de venta o de otro comprobante de compra. Esta garantía cubre solamente al comprador original, y excluye daños en el producto que sean el resultado de un accidente o de un uso indebido del producto.

La garantía previamente mencionada es completa y exclusiva. Se renuncia expresamente a toda responsabilidad por daños especiales, fortuitos, indirectos o emergentes derivados de la compra o uso de este producto o por costos adicionales por encima del precio de compra original.

La duración de garantías implícitas que surjan como resultado de la aplicación de la ley estarán limitadas al periodo de esta garantía.

Esta garantía concede derechos específicos al comprador, quien podría disponer de otros derechos dependiendo de la jurisdicción. Esta garantía sólo es válida dentro de los Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.

We're here to help!

Have technical questions?

Call our Product Support experts
during weekday business hours:
1-800-425-0049

Nous sommes là pour vous aider !

Questions techniques ?

Appelez nos spécialistes de soutien
au produit pendant les heures ouvrables
de la semaine au : 1-800-425-0049

¡Estamos para ayudarle!

¿Tiene preguntas técnicas?

Llame a los expertos de nuestro
Departamento de Soporte de
Productos en horas y días hábiles al:
1-800-425-0049

www.product-support-staples.com

#18379

6

7

SCHAWK!		REVISION 2									
Customer: Staples Job Title: 18379_wall clock Brand: Staples Item: 18379_wall clock Design Studio: N/A Artwork Studio: Schawk (Chennai) Printer: TBD Print Process: TBD Technical Drawing #: N/A No. of Pages: 1				Date: 30 Jul 2009 Production Artist: SS Ref. Project #: N/A Schawk Project #: 121875A03 File Name: 18379_wall clock_R2.ai Customer Code #: N/A Barcode #: N/A Min. Positive Line: N/A Min. Negative Line: N/A							
SEC:	1										
COLOR #:	BLACK										
100%											
Disclaimer: Schawk has quality checked this artwork and information for complete accuracy. Ownership of the Final Approval for content, layout, text and spelling is the client's responsibility. Please review all areas for inaccuracies, omissions or errors before committing to Final Approval. This proof is NOT intended for use as a guide or target for color and/or process image reproduction.											

