

STAPLES

INSTRUCTION MANUAL / MODE D'EMPLOI


Model#: 17491 / N° de modèle : 17491

SPECIFICATION / SPÉCIFICATIONS


Operation Voltage / Voltage de fonctionnement	: 3V
Battery / Pile	: AAA battery, 1.5VX2PCS / 2 piles AAA, 1,5 V
Laser Wave Length / Longueur d'onde	: 645-655nm
Laser Output / Niveau de sortie laser	: Class / Classe IIIA < 5 mW
Operating Temp. Range / Temp. de fonctionnement	: - 10-50°C

BATTERY INSTALLATION / INSTALLATION DE PILES

- Unscrew **Upper Barrel** from **Lower Barrel** / Séparer le **barillet supérieur** et le **barillet inférieur** en dévissant
- Insert 2 x 1.5V AAA batteries into the **Lower Barrel** as shown below / Insérer 2 piles AAA de 1,5 V dans le **barillet inférieur** tel qu'illustré
Note: Do not mix old and new batteries / Nota : Ne pas mélanger les anciennes piles avec les nouvelles
- Screw the **Upper Barrel** onto the **Lower Barrel** / Revisser le **barillet supérieur** au **barillet inférieur**



WARNING This is not a toy! Keep away from children. /
MISE EN GARDE Ceci n'est pas un jouet ! Garder hors de la portée des enfants.



Questions : 1-800-425-0049