

Chain calculation

Kettenrechnung Cálculo em cadeia
 Calcul en chaîne Cálculos en cadena
 Kettingberekening Calcoli a catena

$$15.3 \times 13.7 \div 4 + 19 - 11 = 60.4025$$

$$15.3 \boxed{\times} 13.7 \boxed{\div} 4 \boxed{+} 19 \boxed{-} 11 \boxed{=} \rightarrow 60.4025$$

Calculation by a constant

Konstantenrechnung Cálculo por uma constante
 Calcul par une constante Cálculos mediante constante
 Berekening via een constante Calcoli con costante

$$12 \times 9 = 108 ; \quad 12 \boxed{\times} 9 \boxed{=} 108 \rightarrow 108$$

$$8 = 96 ; \quad 8 \boxed{=} 96 \rightarrow 96$$

$$7 = 84 ; \quad 7 \boxed{=} 84 \rightarrow 84$$

Raising to a power

Potenzrechnung Potências
 Élévation à une puissance Elevación a potencias
 Machtsverheffen Innalzamento a potenza

$$3.3^4 = 118.5921 ; \quad 3.3 \boxed{\times} \boxed{=} \rightarrow 10.89$$

$$\boxed{=} \rightarrow 35.937$$

$$\boxed{=} \rightarrow 118.5921$$

Reciprocal values

Reziproker Wert Valores recíprocos
 Valeurs réciproques Valores recíprocos
 Reciproke warden Valori reciproci

$$\frac{1}{3+4+6+7} = 0.05$$

$$3 \boxed{+} 4 \boxed{+} 6 \boxed{+} 7 \boxed{=} \rightarrow 0.05$$

Memory

Speicher Memória
 Mémoire Memoria
 Geheugen Memoria

$$(789 \times 2) - (456 \times 3) = 210$$

$$789 \boxed{\times} 2 \boxed{M+} \rightarrow M \quad 1578$$

$$456 \boxed{\times} 3 \boxed{M-} \rightarrow M \quad 1368$$

$$\boxed{M\pm} \boxed{M\pm} \rightarrow 210$$

Mark-up/discount

Aufschlag/Abschlag Marcação para cima/descontos
 Majoration/réduction Ganancias/descuento
 Toeslag/korting Utile percentuale/sconto

(A) $47.25(1 + 4\%) = 49.14$

$$47.25 \boxed{+} 4 \boxed{\%} \rightarrow 49.14$$

(B) $15.25(1 - 20\%) = 12.2$

$$15.25 \boxed{-} 20 \boxed{\%} \rightarrow 12.2$$

Correction

Korrekturen Correc
 Correction Corrección
 Correctie Correzione

$$5 + 3 = 8$$

$$5 \boxed{+} 4 \boxed{CE} 3 \boxed{=} \rightarrow 8$$

STAPLES

desktop calculator SPL-170
easy instructions

8 digit display
 auto shut-off
 folding hard case
 limited 1 year warranty
 instruction sheet and battery included
 full function memory: M+/M-/MRC
 battery / solar powered 1.5 V L-1131

We're here to help:

During weekday business hours, call:
1-800-425-0049

Or visit us online:
www.product-support-staples.com



GB	DE	FR	NL	PT	ES	IT
<p>CAUTION Loud external noises or static electricity may cause the display to malfunction or the contents of the calculation on Tax rate to be lost or altered. Should this occur, press the RESET button at the back side of the cabinet or remove/re-install the battery and set the tax rate again.</p> <p>Proper disposal of batteries is recommended.</p>	<p>ACHTUNG Laute externe Geräusche oder statische Elektrizität können einen Fehler in der Anzeige hervorrufen oder dazu führen, dass der Inhalt der Berechnung und der Steuersatz verloren gehen oder sich ändern. In diesem Fall muss die RESET-Taste auf der Rückseite des Gehäuses gedrückt oder die Batterie entfernt und wieder eingesetzt und der Steuersatz nochmals eingestellt werden.</p> <p>Eine Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien wird empfohlen.</p>	<p>AVERTISSEMENT: Des bruits externes intenses ou l'électricité statique peuvent causer une défaillance de l'affichage ou encore la perte ou la modification du calcul dt du taux d'imposition. Le cas échéant, appuyez sur le bouton de remise à zéro (RESET) à l'arrière du boîtier ou retirez et réinstallez la pile avant de régler le taux d'imposition à nouveau.</p> <p>Mettez les piles au rebut de manière adéquate.</p>	<p>WAARSCHUWING Luide externe geluiden of statische elektriciteit kunnen leiden tot storingen in de display of tot verlies of wijziging van de inhoud van de berekeningen zoals Belastingtarief. In dat geval op de knop RESET drukken aan de achterzijde van het kastje of de batterij verwijderen / opnieuw aanbrengen en het belastingtarief opnieuw instellen.</p> <p>Zorg dat de batterijen goed op hun plaats zitten.</p>	<p>ATENÇÃO Ruidos externos altos ou electricidade estática podem causar o mau funcionamento do mostrador ou a perda ou alteração dos cálculos e da taxa de imposto. Se tal acontecer, prima o botão RESET na parte posterior da caixa ou remova e volte a instalar a bateria e defina novamente a taxa de imposto.</p> <p>Recomenda-se que utilize as pilhas de maneira adequada.</p>	<p>PRECAUCIÓN Un nivel de ruido externo elevado o la presencia de electricidad estática puede producir errores en la pantalla, así como la pérdida o alteración del cálculo y la tasa de impuesto. Si esto ocurre, pulse el botón de reinicio en la parte posterior de la caja o extraiga/vuelva a instalar las baterías y vuelva a definir la tasa de impuescto.</p> <p>Es recomendable desechar las baterías en forma apropiada.</p>	<p>ATTENZIONE Rumori esterni forti o elettricità statica possono provocare disfunzioni del display o perdite dei dati di calcolo o alterazione o perdita della percentuale tasse. In tal caso premere il pulsante RESET posto sul lato posteriore del corpo o rimuovere/reinstallare la batteria e reimpostare la percentuale tassa.</p> <p>L'eliminazione adeguata delle batterie è suggerita.</p>

Staples® is a registered trademark of Staples the Office Superstore, LLC