

STAPLES®

Numeric Keypad

Pavé numérique

User Manual • Manuel de l'utilisateur

Product Support / Soutien au produit

1-800-425-0049

www.product-support-staples.com

Features

- Full-size keys designed for ease of use
- Portable design
- USB powered
- Cord length: 4.9 ft. (1.5 m)
- LED indicator for Number Lock

Contents

- Numeric Keypad
- User Manual

System Requirements

- Windows® 10, 8, 7, XP, Windows Vista®, Mac® OS X® operating systems

NOTE: Keys marked in blue are for Windows® systems only. This includes the Num Lock key, Home Button key, Email key, Arrow keys, Page Up, Page Down, and the Calculator key.

Hardware

- USB port

Using the Staples Numeric Keypad

1. Plug the USB cable into the USB port on the computer.
2. The computer will automatically find and install your new keypad.
3. Activate the Number Lock function by pressing the “Num Lock” key. The LED indicator will light up.

NOTE: The factory default is set with “Num Lock” activated.

4. When “Num Lock” is in use, the keys are defined as in Figure 1 below.

NOTE: For Mac® OS X® operating systems, the function keys in bold in Figure 1 will not work as these are Windows® only keys.

5. When “Num Lock” is NOT in use, the keys are defined as in Figure 2 below.

NOTE: Those keys marked in blue in Figure 2 are not available as the Num Lock function is not available for Mac® OS X® operating systems.




Figure 1




Figure 2

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

Federal Communications Commission Requirements

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

STAPLES® BRAND 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Staples the Office Superstore, LLC ("Staples") warrants to the original purchaser that this Staples® Brand Product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship for one year from the date of purchase. In the event of a defect in the design, assembly, materials or workmanship of this product within one year from the date of purchase, Staples will either replace any such product with the same or equivalent product free of charge or refund 100% of the purchase price at Staples' option. To claim your replacement or refund, contact product support at 1-800-425-0049. This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage or handling, installation, accident, repair or alteration or other circumstances not directly attributable to manufacturing or material defects. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. STAPLES AND BUSINESS DEPOT SPECIFICALLY DISCLAIM ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL STAPLES OR BUSINESS DEPOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province, territory or country. Some states, provinces and territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts. Except as stated herein, no other warranties shall apply.

Windows® and Windows Vista® are trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and other countries. Mac® and OS are trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries. They are not affiliated with Staples, nor have they sponsored or approved this Staples® Brand Numeric Keypad.

All other brands and trademarks are the properties of their respective owners. The product specifications are subject to change without notice.



Caractéristiques

- Touches pleine grandeur conçues pour être faciles à utiliser
- Modèle portatif
- Alimentation par USB
- Longueur du cordon : 4,9 pi (1,5 m)
- Voyant DEL pour le mode « Number Lock » (verrouillage numérique)

Table des matières

- Pavé numérique
- Manuel de l'utilisateur

Configuration requise

- Systèmes d'exploitation Windows^{MD} 10, 8, 7, XP, Windows Vista^{MD}, Mac^{MD} OS X^{MD}

REMARQUE : les touches marquées en bleu ne fonctionnent qu'avec les systèmes Windows^{MD}. Cela comprend la touche de verrouillage du pavé numérique, la touche début, la touche courriel, les touches directionnelles, la touche de page précédente, la touche de page suivante et la touche de calculatrice.

Matériel

- Port USB

Utilisation du pavé numérique Staples

1. Branchez le câble USB sur le port USB de l'ordinateur.
2. L'ordinateur détectera le câble et procédera à l'installation de votre nouveau pavé numérique.
3. Activez la fonction « Number Lock » en appuyant sur la touche « Num Lock » (verr num).
Le voyant DEL s'allumera.
REMARQUE : Par défaut, le mode « Num Lock » est activé.
4. Lorsque le mode « Num Lock » est activé, les touches correspondent à celles de l'illustration 1 ci-dessous.
REMARQUE : Sur les systèmes d'exploitation Mac^{MD} OS X^{MD}, les touches de fonction de l'image 1 ne fonctionneront pas, car elles ne fonctionnent qu'avec Windows^{MD}.
5. Lorsque le mode « Num Lock » n'est PAS activé, les touches correspondent à celles de l'illustration 2 ci-dessous.
REMARQUE : Les touches marquées dans l'image 2 ne sont pas accessibles, car la fonction de verrouillage du pavé numérique n'est pas offerte sur les systèmes d'exploitation Mac^{MD} OS X^{MD}.




Figure 1




Figure 2

CET APPAREIL RESPECTE LA PARTIE 15 DES RÈGLES DE LA FCC. SON UTILISATION EST SOUS RÉSERVE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CET APPAREIL NE PEUT CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES ET (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, INCLUANT CELLES POUVANT CAUSER UNE OPÉRATION NON VOULUE.

Exigences de la Federal Communications Commission

L'équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne sera pas victime du brouillage. Si cet équipement entraîne un brouillage préjudiciable à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant le terminal hors puis sous tension, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de résoudre ce problème au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien ayant de l'expérience avec les radios ou les télévisions pour obtenir de l'aide. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés ou fonctionner avec tout autre émetteur ou antenne.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION QUI N'EST PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR LE TIERS RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ POURRAIT RENDRE NULLE L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À UTILISER L'ÉQUIPEMENT.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN DE LA MARQUE STAPLES^{MD}

Staples the Office Superstore, LLC (« Staples/Bureau en Gros ») garantit à l'acheteur original que ce produit de la marque Staples^{MD} ne devrait présenter aucun défaut de conception, d'assemblage, de matériaux ni de main-d'œuvre pour une période d'un an suivant sa date d'achat. En cas de défaut de conception, d'assemblage, de matériaux ou de main-d'œuvre de ce produit dans l'année suivant sa date d'achat, Staples pourra, à sa seule discrétion, remplacer sans frais le produit par le même produit ou un produit équivalent ou offrir un remboursement complet du produit. Pour réclamer un remplacement ou un remboursement, communiquez avec l'équipe du soutien au produit au 1-800-425-0049. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale ou aux dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation abusive, un entreposage incorrect, une manipulation inadéquate, une mauvaise installation, un accident, une réparation, une altération ou d'autres circonstances qui ne sont pas directement liées à un défaut de fabrication ni de matériaux. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ORALES OU ÉCRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES. STAPLES/BUREAU EN GROS REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, STAPLES/BUREAU EN GROS NE SERA TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, PUNITIF OU IMMATÉRIEL (EX. : DOMMAGES LIÉS AUX PROFITS, À L'ENTREPRISE, AUX ÉPARGNES, AUX DONNÉES ET AUX ENREGISTREMENTS) EN LIEN AVEC CE PRODUIT.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon l'état, la province, le territoire ou le pays. Certains états, certaines provinces et certains territoires n'autorisent pas l'exclusion ni la restriction des dommages accessoires ou immatériels ou ne permettent pas de limite de temps sur les garanties implicites. Hormis ce qui est spécifié dans ce document, aucune autre garantie n'est applicable.

Windows^{MD} et Windows Vista^{MD} sont des marques de commerce de Microsoft Corporation aux É.-U. et dans d'autres pays. Mac^{MD} et OS sont des marques de commerce d'Apple Inc. aux É.-U. et dans d'autres pays. Ces marques ne sont pas affiliées à Staples, et elles n'ont pas commandité ni approuvé ce pavé numérique de marque Staples^{MD}.

Toutes les autres marques et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis.

